

Krav til etablering af nedgravede containere

Inden etablering skal placeringen godkendes af nedenstående mht. tilkørselsforhold og overholdelse af minimumskrav.

- Aalborg Forsyning, Renovation, Over Bækken 2, 9000 Aalborg, Tlf. 9931 4955
- Trafik & Veje, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Tlf.: 9931 2000

Tilladelse

Derudover skal der søges om tilladelse til etablering af nedgravede containere hos By- og Landskabsforvaltningen (Tlf. nr.: 99312000). Ansøgningen skal så vidt muligt indeholde oplysninger om nedenstående forhold:

- Redegørelse/dokumentation for at adgangsforholdene fra adgangstrappe til de nedgravede containere er tilfredsstillende. Endvidere skal bygningsreglementets bestemmelser om adgangs- og tilkørselsarealer med henvisning til DS-publikationerne 105: "Udearealer for alle" og DS 3028: "Tilgængelighed for alle" tilgodeses.
- Arbejds miljømæssige hensyn, dvs. hvilke ordninger der skal gennemføres af hensyn til de arbejdsmiljømæssige krav.

Minimumskrav til placering

Det er ansøgers ansvar, at følgende krav er overholdt og fremadrettet overholdes:

- Nedgravede containere **skal** kunne tømmes af Aalborg Forsynings lukkede komprimatorbil.
- Nedgravede containere skal være med en fast pose (ikke engangspose).
- Ikke alle delte containere er godkendte – Få nærmere vejledning hos Aalborg Forsyning, Renovation.
- Nedgravede containere til restaffald skal etableres, så der er max. 4,5 m fra centrum af containeren til vejbanen.
- Nedgravede containere til papir/pap, plast/metal eller flasker/glas skal etableres, så der er max. 5 m fra centrum af containeren til vejbanen.
- Ved stationer med nedgravede containere skal containeren til restaffald placeres nærmest vejbanen.
- Der skal etableres fliser omkring de delvist nedgravede containere.
- Der skal være en sikkerhedsafstand omkring den enkelte affalds-Ø af nedgravede containere på 2 meter til hver side – Dette gælder også nærmeste p-plads.
- Køreveje og standplads skal være indrettet, så de nedgravede containere kan tømmes fra siden af en renovationsbil. Vejledende skal bl.a. kørevejen være minimum 3,5 meter bred, samt funderet til tung trafik med et akseltryk på 18 tons.
- Skal renovationskøretøjet vende på en vendeplads, skal der være plads til en 12 m lastbil, da bilen som udgangspunkt ikke må bakke over længere strækninger.
- De nedgravede containere skal placeres, sådan at renovationsbilen kan stå med siden til og tømme dem.
- Der må ikke være lygtepæle, luftledninger, bygninger, beplantning o.lign. over eller ved siden af containeren, som kan forhindre tømning. Ej heller må disse etableres efterfølgende, da det kan umuliggøre tømning.
- Der er skal tages hensyn til 10-meter reglen ved vejkryds (herunder indkørsel til areal med p-pladser).

Minimumskrav fra Beredskabet

Affaldscontainere bør placeres hensigtsmæssigt i forhold til at mindske en brands spredningsmuligheder, der bør ligeledes tages hensyn til brandveje, brandredningsarealer samt brandhaner. For de delvist nedgravede containere, skal nedenstående afstande følges:

- Mindst 5 meter fra vinduer og døre i facader.
- Mindst 1 meter fra ubrudt ydervæg af tunge materialer.
- Mindst 5 meter fra ydervæg med overflade som træbeklædning.
- Mindst 2,5 meter fra naboskel.

Omgåelse af disse krav kan kun ske ved anden type af brandsikring.

Få mere info og sorteringsvejledning på www.aalborgforsyning.dk/renovation/borger/publikationer

Evt. beregninger fra Aalborg Forsyning, Renovations side er udelukkende vejledende og Aalborg Forsyning, Renovation kan ikke stilles til ansvar i tilfælde af underdimensionering.

Tilmelding/ Idriftsættelse

Når de nedgravede containere er etableret, skal de tilmeldes tømning, hvilket skal ske senest 2 uger før første tømning. Derudover skal eksisterende affaldsløsning som ikke skal køre videre anmeldes. Ansøger skal fremsende en mail til renovation@aalborgforsyning.dk med følgende oplysninger:

- Str. og affaldstype på de nedgravede containere
- Placeringsadresse
- Tilslutningsadresser – hvilke adresser skal benytte containerne
- Antal boliger (boligabonnemeter)
- Antal erhverv
- CVR-nr. og P-nr.
- Navn og tlf. nr. på kontaktperson
- Hvad skal afmeldes på adressen (nuværende materiel)

Få mere info og sorteringsvejledning på www.aalborgforsyning.dk/renovation/borger/publikationer

Evt. beregninger fra Aalborg Forsyning, Renovations side er udelukkende vejledende og Aalborg Forsyning, Renovation kan ikke stilles til ansvar i tilfælde af underdimensionering.